バナーアーク300　取扱説明書

0804

⚠ 注 意

●本品は弾力性のあるロッドに大きな張力を加えてシートを展示しています。その為、不用意にシートを取り外すと部品が飛んでケガをする恐れがあります。シートを取り外す時、また組み立てる時は十分注意してください。
●商品を組み立てる際は部品で手などを挟まないように十分注意してください。

梱包内容のご確認

下の梱包品について欠品が無いことをご確認ください。万一、欠品がございましたらご購入先へご連絡ください。
※（　）内の数字は数量を表します。

フレーム（2）
フレームキャップ（4）



ポケットシート（1）

固定キャップ（2）



本体上部（1）

本体下部（1）

盤面とポケットシートの取付方法

※盤面を取付の際、フレームにポケットシートが付属されている時は
フレームからポケットシートを取り外してください。

① フレームのキャップを外し、フレームを矢印のように上へ開きます。
（本体下部になるフレームは、固定キャップを外して
フレームを開きます）



② 図を参考にし、フレームの隙き間に盤面（ポケットシート）を
差し込みスライドさせてフレームのセンターに来るように盤面を通します。
※フレームに盤面が10ミリ程はさみ込まれるように調節してください。



③ フレームを閉じて盤面（ポケットシート）を固定します。
フレームのキャップをはめ、下部になるフレームに固定キャップを
装着し、本体に取り付けます。



盤面サイズ

有効表示面サイズ：W255×H1330mm
盤面サイズ：W255×H1350mm



組立方法

1.下の図を参考に
本体を組み立てます。



2.フレームに盤面をつけて
フレームを本体に取付けます。
この時、下フレームより本体へ
取付けてください。
上フレームを取り付ける際は、
本体上部の先端を下に押し下げて
取り付けてください。





完成

●商品の外観・仕様・価格等につきましては、製品改良のため予告無しに変更することがあります。
●商品は輸入品につき、汚れ・キズ・などがみられる場合があります事を予めご了承下さい。